

## S120 465 montageset Carpo 3 en 4 Montagehandleiding.

- 1x linkersteun ( gebruikt op de foto )
- 1x rechtersteun
- 2x montage plaatje (voorzien van 2 m8 getapte gaten)
- 4x bout m8x 20
- 4x kartelring m8



Steek de linker steun over de ronde Buis aan de binnenkant van het linker anti Kantelwiel.



Plaats het montageplaatje aan de binnenkant van de vork. Vergeet de kartelringen niet, Draai de 2 bouten zeer goed vast!

Plaats op precies dezelfde wijze de rechter montagesteun.



Zo ziet het set eruit als deze goed gemonteerd is. De geleverde sets zijn voorzien van zwarte poedercoating.