



Handleiding montagesteun S120.467

Voor het monteren van een steun achterop de Oron Pro.

1^e Verwijder de bout van het anti kantelwiel en plaats de nieuwe verlengde bout door het wiel

2^e Plaats de andere 2 bouten door het mee geleverde lipje en schuif deze over de vork.

3^e Plaats nu aan de andere kant de montagesteun S120.467 over de 3 bouten.

4^e Draai vervolgens alle 3 de M6 borgmoeren goed vast.

